


注意事項

- ※ 本製品を故意に分解・改造しないでください。故障および爆発、火災などの事故による車両損傷やケガの原因となります。
- ※ 運転中に本製品を操作しないでください。交通事故の原因となります。(安全な場所に駐車事後、操作してください。)
- ※ 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所では長時間使用したり放置したりしないでください。故障および誤作動の原因となります。
- ※ ファームウェアのアップデート中にSDカードを取り出したり、電源をオフにしないでください。故障および誤作動の原因となります。
- ※ IROAD純正のSDカードをご使用ください。純正のSDカードではない場合、エラーや誤作動が発生することがあります。
- ※ スマートデバイスの仕様によってライブ・ビュー、録画映像の再生が遅延されることがあります。
- ※ 動体検知はイメージセンサーにより作動します。周辺環境および自動車の電圧によってエラーが発生することがあります。
- ※ ADAS機能を有効にするには、GPS信号が良好であり設定値以上の速度になる必要があります。周辺環境によりエラーが発生することがあります。
- ※ 未認証電源ケーブルを接続すると故障の原因となります。ケーブルの接続は車両の電源を供給する形によって異なります。(取付の際には必要に応じて専門技術者にご相談ください)。

ボタンの操作方法



電源 OFF / ON

| モード | 操作方法 | 操作説明 |
|--------|--------------------|--------------------------------------|
| 電源 OFF | (A) ボタンを3秒間押します。 | 「システムを終了します。」という音声案内とともに電源がOFFになります。 |
| 電源 ON | (A) ボタンを3秒間押します。 | 「録画を開始します。」という音声案内とともに電源がONになります。 |

Wi-Fi OFF / ON

| モード | 操作方法 | 操作説明 |
|-----------|--------------------|--|
| Wi-Fi OFF | (A) ボタンを1秒間押します。 | 「Wi-Fiが解除されました。」という音声案内とともにWi-Fi電源がOFFになります。 |
| Wi-Fi ON | (A) ボタンを1秒間押します。 | 「Wi-Fiが接続されました。」という音声案内とともにWi-Fi電源がONになります。 |


※ 「Wi-Fi OFF」機能で、待機電力が0.3w減少し機器の稼働時間を約10%延長できます。

※ 「Wi-Fi ON/OFF」はWi-Fiの電源をON/OFFする機能で「Wi-Fi登録ボタン」と間違えないようにお気をつけください。スマートフォンと接続時には、基本設定値のWi-Fi ON状態で「Wi-Fi登録ボタン」を押すとスマートフォン(App)と接続されます。

※ 以前登録したスマートフォンは、Wi-Fi電源をオフにして再び電源をオンにしても機器を再登録する必要はありません。

※ Wi-Fi ON/OFF機能の基本設定値は「ON」です。

ボタンの操作方法




Wi-Fi 登録スタンバイモード OFF / ON

| モード | 操作方法 | 操作説明 |
|----------------------|----------------------|--|
| Wi-Fi 登録スタンバイモード OFF | (B) ボタンを短く押してください。 | 「登録スタンバイモードが解除されました。」という音声案内とともにWi-Fi登録スタンバイモードを解除します。 |
| Wi-Fi 登録スタンバイモード ON | (B) ボタンを短く押してください。 | 「登録スタンバイモードです。」という音声案内とともにWi-Fi登録スタンバイモードに切り替わります。 |

音声録音 OFF / ON

| モード | 操作方法 | 操作説明 |
|----------|-----------------------|--------------------------------------|
| 音声録音 OFF | (B) ボタンを4秒間押してください。 | 「音声録音を中止します。」という音声案内とともに音声を除いて録画します。 |
| 音声録音 ON | (B) ボタンを4秒間押してください。 | 「音声録音を開始します。」という音声案内とともに音声を含めて録画します。 |

ボタンの操作方法



手動録画

| モード | 操作方法 | 操作説明 |
|------|----------------------|------------------------------------|
| 手動録画 | (C) ボタンを短く押してください。 | 「手動録画を開始します。」という音声案内後、手動録画が開始されます。 |

MICRO SDカードのフォーマット

| モード | 操作方法 | 操作説明 |
|--------------------|-----------------------|--|
| Micro SDカードのフォーマット | (C) ボタンを7秒間押してください。 | 「SDカードをフォーマットしています。しばらくお待ちください。」という音声案内後、Micro SDカードのフォーマットが終了します。 |

IROAD JX1 Quick Start

クイックスタートガイド

詳細仕様

| | |
|-----------|---|
| モデル名 | IROAD JX1 |
| 解像度 | フロント&リア:FHD 1920x1080p |
| 広角 | フロント:140°/リア:140° |
| Wi-Fi機能 | スマート機器より再生/設定、ファームウェアの自動アップデート |
| Wi-Fiボタン | 短く押し「登録スタンバイモード」に切り替え |
| 音声入力 | 内蔵マイク |
| ビデオ/オーディオ | H.264/PCM |
| 安全センサー | 3軸加速度センサー |
| 音声案内 | 効果音/警告ブザー音及び音声案内支援 |
| 内蔵型GPS搭載 | Googleマップと連動し位置や速度の確認 |
| 記録媒体 | Micro SDカード 32GB~512GB対応 (Class 10) |
| 録画モード | 走行録画(一般、ハイパーラプス)、衝撃録画(イベント)、駐車録画(タイムラプス、動体検知) |
| 常時電源 | 常時電源 (電圧低下検知遮断、高温検知遮断機能搭載) |
| 電源 | DC 12V/24V |
| 動作温度 | -10~60°C |
| 湿度 | 10~95% |
| 専用PCビューア | Win7, Win8, Win10 (64Bit), Mac (macOS 11.0以上) |
| アプリケーション | Android 6.0, iOS 13.0 以上 |

梱包内容

基本付属品



- 基本付属品は別途案内なく変わることがあります。

別売オプション



アプリケーションのセットアップ

ANDROID デバイス

1 製品ボックス上のQRコードを読み込むか、Google Play Storeで「IROAD XVIEW」をインストールしてください。

2 アプリケーションを起動し、接続するドライブレコーダーを登録します。

- Wi-Fi登録ボタンを押して登録スタンバイモードをONにしてください。「登録スタンバイモードです。」(音声案内)

3 「接続」をタップする

- 「IROAD XVIEW」で接続するドライブレコーダーを選択し、「次へ」をタップします。
- 本体が検出されると、SSIDとモデル名が表示されます。
- デバイスを選択すると、スマートフォンに読み込み画面が表示されます。読み込みが終わると、デバイスの登録&接続が完了します。

iOS デバイス

1 製品ボックス上のQRコードを読み込むか、App Storeで「IROAD XVIEW」をインストールしてください。

2 アプリケーションを起動し、接続するドライブレコーダーを登録します。

- Wi-Fi登録ボタンを押して登録スタンバイモードをONにしてください。「登録スタンバイモードです。」(音声案内)

3 「接続」をタップする

- アプリケーションの指示に従って、ドライブレコーダーとスマートフォンに登録します。

4 Wi-Fiを選択する

- スマートフォンのWi-Fiリストから、「IROAD」で始まるWi-Fiを選択します。

5 パスワードを入力する

- パスワード欄に「qwertyuiop」を入力して接続します。
Wi-Fi接続後、iOSスマートフォンとデバイスの接続が完了します。

アプリケーションの使い方



A メイン画面

- 登録されたデバイスの基本情報を表示します。
- リアルタイム映像: リアルタイムの映像を再生します。
- 録画映像: 録画映像の再生リストを表示します。
- 設定: ドライブレコーダーの設定を確認・変更します。

B 前方/後方カメラの映像の再生と保存

- 記録された映像を再生します。
- リストから映像を選択してスマホに保存します。(映像/イメージ)

C 環境設定

- ドライブレコーダーの設定を確認・変更します。
(変更が保存されたら本体が再起動されます。)

- デバイス言語(音声)設定方法: 設定→システム→システム言語→言語変更。
- 基本音声は日本語に設定されています。

PCビューアの使い方

以下にPCビューアの画面の概要を示します。



1 前方/後方映像の再生

2 映像の再生および速度の調整

3 速度の表示
(GPSの接続時のみ)

4 Gセンサー情報

5 録画映像のファイルリストを表示

6 マップを表示
全画面表示可能(前方/後方)

7 ドライブレコーダーの設定
映像の最小化・最大化ボタン
PCビューア終了ボタン

保証書

| | |
|---------|-------------|
| 品名 | |
| シリアルNO. | |
| お買い上げ日 | |
| 提供 | 販売店 購入番号 |
| 署名 | |

- IROADは製品の品質を保証します。
- 本保証書は署名されている購入者のみ使用できます。この保証書を他人に譲ることは厳禁されています。
- 各付属品の保証期限は以下となります。
製品(フロントカメラ): 1年/メモリーカード: 6ヶ月
ケーブル(常時電源、リア、シガー電源)、Wi-Fiドングル: 保証なし

「重要」アフターサービスを利用するには、必ず本保証書を保管してください。

・ 輸入販売元: 株式会社ディーブライ

・ お問い合わせ
☎ お電話でのお問い合わせ
✉ Eメールでのお問い合わせ
madoguchi@tsunagoair.com

フリーダイヤル(固定電話専用)
☎ 0120-546-183

携帯電話・一部のIP電話からは
050-5527-0804 (通話料有料)

受付時間: 24時間365日対応